



## КЛЮЧ-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

## SET J





Ключ-выключатель с защитой цилиндра замка




- 1) Корпус ключа-выключателя
- 2) Уплотнительная прокладка
- 3) Передняя рамка
- 4) Винты крепления передней рамки
- 5) Ключ-выключатель
- 6) Винт крепления ключа-выключателя
- 7) Ключ
- 8) Защитная крышка цилиндра замка

## Монтаж устройства производится в следующем порядке:

- 1) Укрепить корпус ключа-выключателя в необходимом месте. Провести электрические провода в корпус ключа-выключателя (предварительно просверлить отверстия в обозначенных местах)
- 2) Установить уплотнительную прокладку и переднюю рамку и закрепить винтами.
- 3) Подключить электрические провода к устройству и к блоку управления.
- 4) Вставить ключ в замочную скважину и повернуть. Удерживая ключ повернутым, установить ключвыключатель в корпус и укрепить винтом.

Нагрузочная способность контактов

3A - 250V







Management quality certificate DIN EN ISO 9001



Registration № 12 100 8953

Гамма продукции САМЕ включает в себя:
Автоматику для раздвижных/откатных ворот
Автоматику для распашных ворот
Автоматику для гаражных и секционных ворот
Автоматику для рольставен и промышленных ворот
Автоматику для парковок и дорожные шлагбаумы
Автоматические раздвижные и распашные двери
Системы контроля доступа
Оборудование управления и безопасности

internet: www.camerussia.ru e-mail: info@camerussia.ru